

# Taurus系列 多媒体播放器



## 01 产品简介

Taurus系列产品是针对LED全彩显示屏推出的多媒体播放器，集播放和发送功能为一体，可通过PC、手机、Pad等多种用户终端进行节目发布和显示屏控制，并且支持接入云发布和云监控平台，轻松实现显示屏的跨地域集群管理。

## 02 所需软件

对于Taurus系列产品的典型连接和终端登录，涉及的软件包括屏精灵移动端、屏精灵桌面端和NovaLCT。

软件名称	操作系统	获取地址
屏精灵移动端	Android iOS	
屏精灵桌面端	Windows	<a href="https://www.pingji.com/download">https://www.pingji.com/download</a>
NovaLCT	Windows	

## 03 典型连接

### 网线直连



所需配置：在屏精灵桌面端中开启DHCP服务。


### 有线局域网连接



所需配置：确认屏精灵桌面端中DHCP服务为关闭状态，并将PC设置为自动获取IP地址。

### WiFi AP直连

Taurus系列产品都自带WiFi AP。默认SSID为“AP+SN后8位数字”（例如AP10000033），默认密码见终端SSID标签。



所需配置：无。

### 无线局域网连接

支持WiFi Sta模式的产品可采用此连接方式。



所需配置：通过屏精灵移动端或桌面端登录终端，连接路由器WiFi AP。

## 04 终端登录

完成硬件连接后，通过软件登录Taurus，可进行屏体配置、节目发布、固件升级、云平台绑定等操作。

Taurus系列产品的登录用户名是“admin”，默认的登录密码是“SN2008@+”。建议修改默认密码，提升信息安全性。

### 说明：

如需了解软件的更多信息，请参见软件的用户手册。另外，扫描产品上的二维码可查看屏精灵移动端软件的在线帮助。

### 通过屏精灵移动端登录终端

步骤1 打开屏精灵移动端，并进入“本地设备”界面。

屏精灵移动端自动检测Taurus，并刷新终端列表。用户也可以向下滑动列表进行手动刷新。

- 表示Taurus在线，可以登录，请执行步骤2。
- 表示Taurus离线，不能登录。

步骤2 单击终端名称后的“连接”。

步骤3 输入“admin”用户的密码，单击“确定”。

登录成功后，屏精灵移动端自动保存账户信息。

### 通过屏精灵桌面端登录终端

步骤1 打开屏精灵桌面端，并进入“本地设备”界面。

屏精灵桌面端自动检测Taurus，并刷新终端列表。用户也可以向下滑动列表进行手动刷新。

- 表示Taurus在线，可以登录，请执行步骤2。
- 表示Taurus离线，不能登录。

步骤2 单击终端名称后的“连接”。

步骤3 输入“admin”用户的密码，单击“确定”。

登录成功后，屏精灵桌面端自动保存账户信息。

### 通过NovaLCT登录终端

步骤1 打开NovaLCT。

步骤2 从菜单栏选择“登录 > 媒体播放器登录”。

步骤3 在“终端清单”对话框中，单击“刷新”。

步骤4 选择一个终端，单击“连接系统”。

步骤5 输入用户名和密码，单击“确定”。

登录成功后，主窗口显示终端的监控信息。

24小时免费服务热线  
**400-696-0755**

[www.novastar-led.cn](http://www.novastar-led.cn)

24小时  
服务热线

400-696-0755

[www.novastar-led.cn](http://www.novastar-led.cn)



诺瓦科技官方微信号