

LCB4K LCD 多媒体播放器





更新记录

文档版本	发布时间	更新说明
V1.0.2	2023-12-15	更新文档信息
V1.0.1	2022-10-30	更新文档信息
V1.0.0	2.22-09-06	第一次发布

目 录

更新	所记录	i
目	录	
1 3	之档目的	
27	方案架构	
3 🛙	应用场景	
4 ≇	冬端登录	
5 ≇	冬端配置	
5	.1 配置》	青单9
	5.1.1	桌面端配置9
	5.1.2	移动端配置
	5.1.3	云端配置10
5	.2 配置	方法
	5.2.1	设置终端工作模式
	5.2.2	设置多功能卡电源
6 约	邦定云服	务
7 1	市目发布	

1 文档目的

LCB4K 是诺瓦星云推出的一款 LCD 多媒体播放器。本文介绍 LCB4K 的应用场景、终端登录、终端配置、绑定 云服务和节目发布,为产品使用人员提供指导。

2 方案架构



远程控制

用户需注册屏精灵云端账户,LCB4K 联网后,将其绑定至云端实现远程管理。

局域网控制

PC 与 LCB4K 的连接方式包括网线直连、WiFi AP 直连、有线局域网连接和无线局域网连接; Pad 或手机 与 LCB4K 的连接方式有 WiFi AP 直连和无线局域网连接。

3 应用场景

以下场景以 PC、Pad 或手机直连 LCB4K 自带的 WiFi AP 为例。

场景 1: 连接单个 LCD 显示屏

图3-1 连接单个 LCD 显示屏



所需配置:通过屏精灵云端、移动端或桌面端,将 LCB4K 设置为自适应模式或自定义模式。如果是自定义模式,还需手动设置播放窗口大小。

场景 2: 连接多个 LCD 显示屏

图3-2 连接多个 LCD 显示屏(以 4 个为例)



所需配置:通过屏精灵云端、移动端或桌面端,将 LCB4K 设置为自适应模式或自定义模式。如果是自定义模式,还需手动设置播放窗口大小。

场景 3: 连接 LED 显示屏



所需配置:通过屏精灵云端、移动端或桌面端,将 LCB4K 设置为自定义模式,并设置播放窗口大小。 连线说明:

- LCB4K 的 HDMI 输出接口连接发送设备的 HDMI 输入接口,用于发送节目数据。
- LCB4K 的 USB (Type A) 接口连接发送设备的 USB (Type B) 接口,用于发送控制命令。

1 注意

此场景推荐将 LCB4K 设置为自定义模式。如果设置为自适应模式,可能出现 LED 显示屏无法正常显示及控制的情况。

场景 4: LCD/LED 多屏同步播放

图3-4 LCD/LED 多屏同步播放(以3个 LCD 显示屏为例)



所需配置:

- LCD 显示屏
 - a. 通过屏精灵云端、移动端或桌面端,将 LCB4K 设置为自适应模式或自定义模式。如果是自定义模式,还需手动设置播放窗口大小。
 - b. 通过屏精灵桌面端、移动端或云端, 启用同步播放功能, 并设置对时方式。
- LED 显示屏
 - a. 通过屏精灵云端、移动端或桌面端,将 LCB4K 设置为自定义模式,并设置播放窗口大小。
 - b. 通过屏精灵桌面端、移动端或云端,启用同步播放功能,并设置对时方式。

对时方式:

- NTP 对时
- GPS 对时(需安装指定的 4G 模块)
- 射频对时(需安装指定的射频模块)

场景 5: 配合灵石可视化信发方案

图3-5 配合灵石可视化信发方案



所需配置:

LCB4K 和灵石可视化接入同一局域网,灵石可视化添加 LCB4K 的端口号即可连接成功,在信息发布界面就可以进行素材切换、视频播放、暂停和进度调节等操作。

4 终端登录

可通过屏精灵移动端和桌面端登录终端,本章以桌面端为例进行说明。

完成硬件连接后,通过屏精灵桌面端登录 LCB4K 可进行终端控制。屏精灵桌面端需是 V2.18.0 及以上版本。 LCB4K 的登录用户名是"admin",默认的登录密码是"123456"。

- 步骤1 连接 LCB4K 自带的 WiFi AP。
- 步骤 2 打开屏精灵桌面端,并进入异步播放工作模式的"终端管理"界面。
 - 图4-1 终端管理

	M	屏箱灵 异步瓶放			新設) (S APP) 玲	- □ ×
残器A ◆ 残器P ◆ 显示原大小 ● LCB4K-39000129 ● 172.18.12.193 1000*600 ● Taurus-12004693 172.18.175.61 480*320 ● Taurus-40002453 172.18.12.100 64*32	⊑] ^{总数} = ^{在线}	+ 1 +	高线 终端名称 1	<u>م</u> (刷新・
CCB4K-39000129 • 172.18.12.193 1000°600 Taurus-12004693 172.18.175.61 480°320 Taurus-40002453 172.18.12.100 64°32		终端名称 💠	终端IP ♦	显示屏大小		
Taurus-12004693 172.18.175.61 480°320 Taurus-40002453 172.18.12.100 64°32	•	LCB4K-39000129 😲	172.18.12.193	1000*600		
• Taurus-40002453 172.18.12.100 64*32	•	Taurus-12004693	172.18.175.61	480*320		
	•	Taurus-40002453	172.18.12.100	64*32		

- 步骤3 单击"刷新",刷新终端列表。
- 步骤 4 屏精灵桌面端检测到终端后,会使用默认帐户或上次成功登录的帐户尝试自动登录一次。
 - 表示终端在线,可以登录,请执行步骤 5。
 - ●:表示终端离线,不能登录。
 - ●:表示已成功登录终端。
- 步骤 5 单击终端信息后的"连接"。
- 步骤 6 输入"admin"用户的密码,单击"确定"。

登录成功后,屏精灵桌面端自动保存帐户信息。

5 终端配置

📄 说明:

LCB4K 配合 LED 显示屏使用时,支持通过 USB 接口级联控制的发送设备包括 V1060、V1160、V1260、 MCTRL1600 和 MCTRL4K。

5.1 配置清单

5.1.1 桌面端配置

用户通过屏精灵桌面端对 LCB4K 可做的配置如表 5-1 所示。详细的配置方法请参见屏精灵桌面端的用户手册。

表5-1 桌	面端配置
--------	------

配置项	LCD 显示屏	LED 显示屏
播放管理	\checkmark	\checkmark
亮度调节	×	\checkmark
视频源	\checkmark	\checkmark
屏幕状态控制	\checkmark	\checkmark
对时管理	\checkmark	\checkmark
重启配置		\checkmark
色温	×	\checkmark
监控		\checkmark
播放日志	\checkmark	\checkmark
字体管理		\checkmark
网络配置		\checkmark
服务器配置		\checkmark
终端升级	\checkmark	\checkmark
电源控制	×	\checkmark
射频管理	\checkmark	\checkmark
传感器	x	×
终端信息	\checkmark	\checkmark

5.1.2 移动端配置

用户通过屏精灵移动端对 LCB4K 可做的配置如表 5-2 所示。详细的配置方法请参见屏精灵移动端的用户手册。

表5-2 移动端配置

配置项		LCD 显示屏	LED 显示屏
快捷控制	时区设置	\checkmark	\checkmark
	音量调节	\checkmark	\checkmark
	色温设置	×	\checkmark
绑定云服务		\checkmark	\checkmark
高级设置	对时设置	\checkmark	\checkmark
	同步播放	\checkmark	\checkmark
	立即重启	\checkmark	\checkmark
	清除所有媒体	\checkmark	\checkmark
	恢复出厂设置	\checkmark	\checkmark
屏体设置	屏幕状态控制	\checkmark	\checkmark
	亮度控制	×	\checkmark
	定时重启	\checkmark	\checkmark
网络设置		\checkmark	\checkmark
监控		\checkmark	\checkmark
视频控制		×	×
播放管理		\checkmark	√
设备信息		\checkmark	\checkmark
多屏拼接		x	×

5.1.3 云端配置

用户通过屏精灵云端对 LCB4K 可做的配置如表 5-3 所示。详细的配置方法请参见屏精灵云端的用户手册。

表5-3 云端配置

配置项	LCD 显示屏	LED 显示屏
亮度调节	×	\checkmark
音量调节	\checkmark	\checkmark
视频源切换	×	×
播放器重启	\checkmark	\checkmark
屏幕状态控制	\checkmark	\checkmark
监控	\checkmark	\checkmark
电源控制	x	x

配置项	LCD 显示屏	LED 显示屏
对时配置		\checkmark
同步播放	\checkmark	\checkmark
播放管理	\checkmark	\checkmark
播放控制	\checkmark	\checkmark
绑定播放器	\checkmark	\checkmark
终端升级	\checkmark	\checkmark

5.2 配置方法

屏精灵云端、移动端、桌面端支持设置 LCB4K 的工作模式,以及设置多功能卡电源。

5.2.1 设置终端工作模式

可通过屏精灵云端、移动端、桌面端设置工作模式,本节以桌面端为例进行说明。

前提条件

已完成硬件连接。

操作步骤

- 步骤 1 通过屏精灵桌面端登录 LCB4K, 详细操作请参见"4 终端登录"。
- 步骤 2 选择"终端控制 > 视频源"。
- 步骤3 在终端列表中选中目标终端。
- 步骤 4 在"HDMI 输出"区域,根据所需执行以下任意操作。
 - 设置自适应模式

勾选"自适应分辨率",并单击"应用"。LCB4K 会按照 LCD 显示屏的 EDID 自动调整播放窗口大小。

● 设置自定义模式

勾选"自定义分辨率",设置播放窗口大小,并单击"应用"。

- 极限宽度 4096(4096×2160@60Hz)。
- 极限高度 4096 (2160×4096@60Hz)。

图5-1 自适应模式

			;	视频源 ~			-		×
终端行	S称 终端名称 ▲	Q 终端P ♠	当前终端: 当前信息获取时间:		LCB4K-39000118				
•	LCB4K-39000118	169.254.85.253	终端时间本地时间		2022/9/5 11:17:03 2022/9/5 18:19:43				
•	Taurus-40002453	192.168.41.1	内部源分辨率	分 娇 率(px)	3840x2160p-60				
			HDMI\$811;	连接显示器	自适应分辨率 自定义分辨率, 适用于单个液晶显示	应用			
								回读	

图5-2 自定义模式

	■ 祝频源 ×	_ □	×
终端名称 Q 终端名称 ◆ 终端P ◆	当前终端: LCB4K-39000118 当前信息获取时间: 终端时间 2022/9/5 11:17:03		
LCB4K-39000118 169.254.85.253	本地时间 2022/9/5 18:19:43		
Taurus-40002453 192.168.41.1	内部源分辨率 分辨率(px) 3840x2160p-60		
	HDMI1输 :::	 ☆ 和	
		 	ę

5.2.2 设置多功能卡电源

屏精灵桌面端支持设置多功能卡电源。

前提条件

已完成硬件连接。

操作步骤

- 步骤1 通过屏精灵桌面端登录 LCB4K, 详细操作请参见"4 终端登录"。
- 步骤 2 选择"终端控制 > 电源控制"。

图5-3 电源控制

			() 电源招	2制 ~		
樂	端名称 终 端名称 \$	Q 终端P\$	当前终端: 当前信息获取时间:	LCB4K-39000118 2022/9/5 18:10:23		
•	LCB4K-39000118	169.254.85.253	● 手动	○ 定时		
				风崩 关闭		
					回读	

- 步骤3 在终端列表中选中目标终端。
- 步骤4 单击"配置电源标签"。

图5-4 电源标签

	电源标签	×
第一路	A/S · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第二路	请输入	l
第三路	请输入	
第四路	请输入	
第五路	请输入	
第六路	请输入	
第七路	清输入	•
	确定 取消	

- 步骤 5 在"电源标签"对话框中,设置发送卡、网口和多功能卡的序号。
- 步骤 6 输入电源标签的名称,并单击"确定"。
- 步骤 7 根据所需执行以下相应的操作,控制电源的开启或关闭。
 - 手动控制
 - a. 选择"手动"。
 - b. 单击电源标签对应的"开启"或"关闭"。
 - 定时控制
 - a. 选择"定时"。
 - b. 单击 +。
 - c. 在"新建"对话框中,选择一个电源标签,并设置"开启时间"、"关闭时间"、"重复方式"和"执行日 期"。
 - d. 单击"确定"。
 - e. 设置完成后,关闭"新建"对话框。
 - f. 单击"应用"。

定时控制策略添加后,可进行以下操作:

- 修改:单击 🗹 。
- 删除:单击 ×。
- 清空:单击
- 启用:将"是否启用"开关设置为 状态。
- 禁用:将"是否启用"开关设置为 状态。

图5-5 定时控制

() 电源控制 ~											×
终 渊 名称 Q		当前	当前终端: 当前信息获取时间:		LCB4K-39000118 2022/9/5 18:12:58						
	终端名称	终端IP‡									
0	LCB4K-39000118	169.254.85.253	R	置电源标签							
•	Taurus-40002453	192.168.41.1		手动	定时						
			电源	电源调节表							
			+			*					
				控制设备	开启时间	关闭时间	重复方式	有效日期	是否启用		
				风扇	08:30:00	18:00:00	不重复 (2022-09-05	2022-09-05 ~ 2022			
									应用		
										回读	

6 绑定云服务

可将 LCB4K 绑定至屏精灵云端进行远程控制、远程节目发布,LCB4K 可通过屏精灵移动端和桌面端进行绑定,下文介绍通过屏精灵移动端进行绑定的方法。

- 步骤1 在屏精灵云端获取认证信息。
- 步骤 2 打开屏精灵移动端,在"本地设备"列表中,单击设备名称进入"设备管理"页面。
- 步骤 3 选择"绑定云服务 > 绑定云发布"。
- 步骤4 选择服务器,并输入获取到的认证信息。
- 步骤 5 单击"下一步 > 完成绑定",即可绑定成功。

7 节目发布

用户可以通过屏精灵云端、移动端或桌面端制作节目,并发布至 LCB4K。详细的操作方法请参见软件的用户手册。

版权所有 ©2023 西安诺瓦星云科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

∧∕∕∕∕∕,*STAR* 是诺瓦星云的注册商标。

声明

欢迎您选用西安诺瓦星云科技股份有限公司的产品,如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利,我们深感 欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠,随时可能对内容进行修改或变更,恕不另行通知。如果您在使用中遇到 任何问题,或者有好的建议,请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题,我们会尽力给予 支持,对您提出的建议,我们衷心感谢并会尽快评估采纳。



www.novastar-led.cn

西安总部

地址: 陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园2号楼 电话: 029-68216000 邮箱: support@novastar.tech



诺瓦星云官方微信号